



INSTRUCTION MANUAL



BROWNING

GAS BLOWBACK TYPE


FOR AGE 18 YEARS OR OLDER

MADE IN TAIWAN

1 各部名稱 Name of parts




2 彈匣裝填 Magazine loading



將瓦斯由彈匣底板中的
瓦斯注入孔灌入。

※限使用12kg瓦斯！

3 開關保險 SAFETY OPERATION



開關:ON



開關:OFF


4 上膛與發射 Charging & Shooting



將滑套拉往後退至定點放開後滑套向前上膛擊錘卡於後方





插上彈匣



開始準備射擊

5 調整照門 Rear Sight Adjustment





限使用12kg瓦斯
(R22 / Green gas)



請勿接近火源
(Never place it near fire)



嚴禁存放於高溫環境
(Never store the Magazine above 40C)



請勿烈日曝曬
(Never place it directly under sunshine)

Caution!

PRECAUTION

NE PAS UTILISER D'AUTRES

PROJECTILEE QUE CEUX FOURNIS.

VORSICHT

Ausschliesslich für diese Pistole bestimmte
Munition verwenden.(6.0mm Kunststoffkugeln)

Fare attenzione



★ 射擊時最好戴護目鏡

□ Be sure to wear shooting glasses or Goggle when shooting.

▲ Toujours porter des lunettes de tir ou de protection quand vous tirez.

△ Zum Schiessen stets eine Schutzbrille tragen.

■ Aseguresse de llevar puestas las gafas de proteccion cuando dispare.

○ Assicurarsi di indossare lenti di Protezione quando si spara



★ 不用時要把槍置於高處
(小孩拿不到的高處)

□ Put the gun beyond the reach of kids.

▲ Tenir hors de portee des enfants.

△ Pistole immer kindersicher aufbewahren.

■ Ponga la pistola fuera del alcance de los ninos.

○ Tenere fuori Dalla portata dei bambini.



★ 不可用眼睛探視槍

□ Don't peep at the muzzle.

▲ Ne jamais regarder dans le canon.

△ Nie in den lauf schauen.

■ Jamas mire por el canon

○ Non guardare mai dentro la canna.



★ 不可朝人射擊

□ Don't aim at people even if it is unloaded.

▲ Ne jamais viser quelqu'un meme si votre pistolet est vide.

△ Auch bei spiel-und Sportwaffen besteht Verletzungsgefahr. Auch ungeladen nie auf einen Menschen oder ein Tier richten!

■ No apunte a personas, incluso descargado.

○ Non puntare mai verso le persone anche se la pistola scarica.



★ 射擊的瞬間，才可以把手指接近扳機擊扣

□ Don't touch the trigger until the moment of shooting.

▲ Ne jamais appuyer sur la gachette le rearmement.

△ Abzug erst dann berühren,wenn Sie zum Schiessen bereit sind.

■ No toque el gatillo hasta el momento del disparo.

○ Non toccare il grilletto fino al momento di sparare.



★ 確定射擊的方向均安全後才可以射擊

□ After making sure that there is nobody nearby.

▲ Toujours etre sur qu'il n y a personne dans la trajectoire de votre tir.

△ Vergewissern Sie sich vor dem Schiessen stets, dass niemand getroffen werden kann.

■ Antes de apuntar aseguese que no hay nadie cerca.

○ Assicurarsi semper che non ci sia nessuno sulla traiettoria di tiro.



★ 避免粗魯的動作，發生危險

□ Avoid a rough operation.

▲ Ne jamais jeter le pistolet quand il est arme.

△ Geladene Waffe stets mit Respekt Behandln. Nicht werfen oder unsanft Jandhaben.

■ No tire ni lance la pistola, se puede disparar.

○ Evitare azioni brusche.



★ 不使用時，應將彈匣取出，並取下子彈

□ When the gun is not in use, remove the magazine and unload BB pellets.

▲ Quand vous ne l'utilisez plus,bien Faire attention de retirer le chargeur et de le desarmer.

△ Zum Aufbewahren Magazin entfernen und Kugeln herausnehmen.

■ Cuando no se este utilizando la pistola, saque todas las bolas.


○ Quando l'arma non e in uso, estrarre il caricatore e scaricare i pallini.



★ 正確使用空氣軟槍，可享受愉快的射擊，但是錯誤的使用方法非常危險，務必遵守注意事項。

□ Miss handle the airsoft gun may condition serious injure or death. Please read the safety instruction before use.

7 爆炸圖 EXPLOSION



7 爆炸圖 EXPLOSION

數量表

項次編號	零件檔案名稱	數量	項次編號	零件檔案名稱	數量
1	HP槍身	1	45	HP照門表尺調整鈕卡榫	1
2	HP右護木	1	46	HP照門表尺彈片	1
3	HP左護木	1	47	HP槍管座	1
4	HP擊錘彈簧座	1	48	HP槍管橡皮	1
5	HP擊錘彈簧連桿	1	49	HP內槍管套	1
6	HP擊錘座	1	50	HP內槍管	1
7	HP撞針延遲	1	51	M3X5止付螺絲	2
8	HP擊錘	1	52	HP滑桿	1
9	HP擊錘開閉器	1	53	HP滑桿內彈簧	1
10	HP扳機座	1	54	HP滑桿內鋼珠4MM	1
11	HP扳機	1	55	HP滑桿螺絲	1
12	HP扳機連桿	1	56	HP滑桿彈簧	1
13	HP扳機附件	1	57	HP準星	1
14	HP保險鈕	1	58	HP汽缸卡榫	1
15	HP退彈鈕螺絲	1	59	HP活塞前	1
16	HP退彈鈕	1	60	HP活塞後	1
17	HP擊錘開閉器彈片固定	1	61	負壓彈簧	1
18	HP護木螺絲	2	62	HP負壓閥	1
19	HP擊錘彈簧螺絲	1	63	HP活塞橡皮	1
20	HP擊錘彈簧連桿墊片	1	64	PIN1.5X7.5	1
21	HP擊錘彈簧	1	65	PIN1.5X5	1
22	PIN2X6.5	1	66	HP活塞拉簧	1
23	HP擊錘開閉器彈片	1	67	O環7X1	1
24	PIN3X18	1	68	HP滑套槍口套環	1
25	PIN2X13.5	1	69	O環13X1	1
26	HP擊錘座PIN	1	70	HP照門表尺調整鈕彈簧	1
27	HP保險固定軸	1	71	HP彈匣	1
28	HP保險固定軸彈簧	1	72	HP彈匣底板	1
29	HP退彈鈕彈簧	1	73	HP氣閥	1
30	HP撞針	1	74	HP氣閥本體	1
31	HP撞針頭彈簧	1	75	PIN3X20.5	2
32	HP撞針下彈簧	1	76	HP彈匣O環	1
33	PIN2X6	2	77	O環6.5X1.5	2
34	HP扳機附件彈簧	1	78	O環2.5X1.5	1
35	PIN3X20	1	79	HP氣閥彈簧	1
36	HP扳機彈簧	1	80	HP上彈頭	1
37	HP滑套	1	81	灌嘴組合	1
38	HP外槍管	1	82	HP氣閥檔片	1
39	HP氣缸	1	83	HP氣道橡膠	1
40	HP扳機連桿座	1	84	HP撞針延遲彈簧	1
41	HP扳機連桿附件	1	85	平頭M3X4	2
42	HP活塞滑軌	1	86	HP槍身接合器	1
43	HP照門表尺	1	87	上彈頭彈簧	1
44	HP照門表尺調整鈕	1			